

2. Dodawanie zamka w aplikacji

2.1 Pobierz aplikację, skanując kod QR lub wyszukaj „Smart Life” w App Store / Google Play. Utwórz nowe konto lub zaloguj się za pomocą istniejącego konta.



2.2 Uruchom aplikację, wybierz „Dodaj urządzenie”.

2.3 Wybierz „Automatyczne skanowanie”, a po znalezieniu urządzenia kliknij „Dalej”.

2.4 Po dodaniu urządzenia kliknij „Gotowe”.

Uwaga	Jeśli obrót pokrętki zamka jest przeciwny do kierunku zamka drzwi, możesz kliknąć ikonę USTAWIENIA i wybrać „odblokowanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara”.
	Przy pierwszym otwarciu drzwi za pomocą aplikacji urządzenie skalibruje właściwą pozycję. Upewnij się, że urządzenie zostało prawidłowo zainstalowane na zamku.

3. Dodaj bramkę. (Dodatkowe akcesorium)

3.1 Wybierz bramkę w aplikacji.

3.2 Dodaj urządzenie w aplikacji.

3.3 Wybierz zamek KIS ONE, a następnie kliknij „OK.”. Po chwili pojawi się wyskakujące okienko, wybierz „Dołącz natychmiast”.

3.4 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło routera WIFI i kliknij „Potwierdź”. Instalacja bramki została zakończona.

4. Dodawanie zamka do bramki internetowej (akcesorium dodatkowe)

4.1 Wybierz bramkę w aplikacji, następnie wybierz “Dodaj urządzenie z listy”.

4.2 Wybierz zamek z listy,następnie kliknij “OK.” Kiedy na ekranie pojawi się wyskakujące okienko wybierz “Dołącz natychmiast”.

4.3 Wybierz urządzenie z listy urządzeń podrzędnych bramki, a następnie kliknij “Otwieranie/Zamykanie”, aby odblokować i zablokować drzwi.

Przewodnik użytkownika

Smart Lock KIS ONE		
1	Odblokowanie/zablokowanie	A. Użyj aplikacji. B. Obróć pokrętko inteligentnego zamka. C. Użyj klawiatury (akcesorium).
2	Kierunek obrotu	Jeśli obrót jest przeciwny do kierunku zamka drzwi, należy kliknąć ikonę USTAWIENIA i wybrać „odblokowanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara”.
3	Kalibracja	Gdy obrót jest niedokładny, wybierz „Ustawienia / Kalibracja” w aplikacji, aby skalibrować zamek.
4	Wymiana zacisku	Zdejmij pokrętko i naciśnij, aby je usunąć. Wyjmij oryginalny zacisk i wymień na inny. W razie potrzeby możesz wyjąć uszczelkę zacisku.
5	Sprawdzenie stanu baterii	Użyj aplikacji do sprawdzenia stanu baterii urządzenia.
6	Sygnal dźwiękowy	Gdy bateria urządzenia jest słaba, usłyszysz sygnały dźwiękowe. Należy wówczas wymienić baterię.
7	Odlączenie urządzenia	Najpierw usuń urządzenie w aplikacji, a następnie naciśnij przycisk „SET” na spodzie obudowy baterii przez 5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Urządzenie zostanie odłączone.
8	Dostosowanie wysokości	Jeśli zamek drzwi jest za wysoki, możesz przymocować uszczelki do uchwytu zamka KIS ONE i wyregulować wysokość.

9	Udostępnij urządzenie	A. Na dole strony urządzenia kliknij  , aby przejść do zarządzania użytkownikami. B. Kliknij “+” w prawym górnym rogu strony i wybierz „Rodzina”, aby dodać użytkownika. C. Wypełnij inne konto aplikacji i dodaj niezbędne informacje, ustaw uprawnienia i kliknij „Zapisz”.
---	-----------------------	--

Charakterystyka techniczna

Wymiary produktu	136mm*62mm*47mm
Materiał	Tworzywo PC
Kolor	Szary
Waga netto	287g
Moduł komunikacyjny	Bluetooth 4.0 lub wyższy
Zasilanie	4 x baterie AA
Czas pracy na zasilaniu	300 dni
Wsparcie aplikacji	Android i iOS

Ostrzeżenie!

Jeśli wystąpią następujące warunki, baterie mogą się przegrzać, co może spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem:

- Demontaż, uderzanie, zamoczenie, ściskanie lub wrzucanie baterii do ognia.
- Zwarcie metalu stykowego lub elektrody.

