

PL Przykład instalacji centrali z napędem NICE SPIDO

Przytrzymaj przycisk **Mode**, aż wyświetlacz pokaże się **Ar** teraz za pomocą strzałek znajdź funkcję **LS**, naciśnij Mode i parametr **nc** zmień na **no**, potwierdź Mode. Następnie szukaj **LD** i zmień parametr **rh** na **LF** również zatwierdzając przyciskiem Mode. Jednoczesne naciskanie strzałki góra i dół spowoduje wyjście z menu ustawień.

